

HOTONE



Инструкция

 www.hotone.com

OUTPUT (ВЫХОД)

— Монофонический выход:
Используйте кабель TS 1/4" для подключения канала
OUT L/STEREO к устройству с монофоническим входом.

— Стерефонический выход:
Используйте кабель TRS 1/4" для подключения канала
OUT L/STEREO к стереоустройству со входом TRS.
Используйте два кабеля TS 1/4" для подключения каналов
OUT L/STEREO и OUT R к стереоустройству с двумя входами TS.

USB

Можно подключиться к компьютеру через USB 2.0 Type-C
для управления пресетами, обновления прошивки, резервного
копирования и сброса настроек до заводских.

Подключение блока питания

Вход для блока питания (9 В, 0,5 А, центральный контакт —
отрицательный).

PRESET

— Поворот: переключение между сохранёнными пресетами.
— Нажатие: сохранение текущего пресета в выбранную ячейку.
— Длительное нажатие: сохранение текущего пресета в
текущую ячейку.

MIX

Регулировка соотношения между всеми сигналами
со сдвинутой высотой тона и необработанным сигналом.

ALT/MENU

— Нажатие: открытие основного интерфейса параметров H1, H2
и H3 и переключение между страницами параметров.
— Длительное нажатие: переход в интерфейс MENU.

ALT+FX

Переход в интерфейс настройки EXP для текущего пресета.

INPUT (ВХОД)

Выберите режим входа в меню: Mono/Stereo.

— Моно:
Используйте кабель TS 1/4" для подключения монофонического
инструмента.
— Стере:
Используйте кабель TRS 1/4" или Y-кабель (см. рисунок ниже)
для подключения стереоборудования.

H1, H2, H3

Настройка параметров трёх каналов гармонизации (сдвига
высоты тона): H1, H2 и H3.

SELECT

В интерфейсе параметров сдвига высоты тона: переключение
между страницами параметров.
В интерфейсе меню: навигация по пунктам и настройка
параметров.

FX

Нажатие: переход к интерфейсу настройки параметров FX
для H1, H2 и H3 или выход из текущего интерфейса.

ACTIVE + FLUX

Переключение режима работы футсвичей: Preset / Control.

Режим Preset (режим пресетов)

ACTIVE:
— Краткое нажатие: переход к предыдущему пресету.
— Длительное нажатие: переход в режим настройки темпа
нажатиями.
FLUX:
— Краткое нажатие: переход к следующему пресету.
— Длительное нажатие: переход к интерфейсу настройки
времени Flux.

Режим Control (режим управления)

ACTIVE: краткое нажатие — включение/выключение сдвига
высоты тона.
FLUX: длительное нажатие — активация динамического
эффекта сдвига высоты тона Flux.

MIDI THRU

Стандартный интерфейс MIDI Thru для передачи
MIDI-сообщений через кабель TRS 1/8".

MIDI IN / EXP

Выберите в меню режим управления EXP/MIDI. Используйте
кабель TRS 1/8" для подключения MIDI-устройства или педали
экспрессии.





**Отсканируйте QR-код, чтобы открыть полное руководство
пользователя и программное обеспечение**

Рекомендуем использовать последнюю версию ПО.

www.hotone.com/support



Данное устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства допускается при соблюдении следующих условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех; (2) устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройства. Любые изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Данное оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 Правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

Обратиться за помощью к дилеру или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Заявление FCC о воздействии радиочастотного излучения:

Оборудование соответствует установленным FCC ограничениям на воздействие радиочастотного излучения для неконтролируемой среды.

При установке и эксплуатации оборудования необходимо обеспечить минимальное расстояние 20 см между излучающим элементом и телом человека.

В целях улучшения технические характеристики и/или содержимое продуктов (включая внешний вид, дизайн упаковки, содержание руководства, комплектующие, размеры, параметры и дисплей) могут быть изменены без предварительного уведомления. Актуальные предложения уточняйте у местного поставщика. Технические характеристики и особенности (включая внешний вид, цвет и размер) могут отличаться в зависимости от модели из-за воздействия внешних факторов; все изображения носят иллюстративный характер.

Спецификация

Входной импеданс: 1 МОм

Выходной импеданс: 1 кОм

АЦП/ЦАП: 32-бит

Питание: 9 В, 0,5 А (центральный контакт отрицательный)

Размеры: 125,5 × 84 × 62,5 мм (Ш × Г × В)

Масса: 485 г