

Список команд управления для интерактивных панелей Lumien

Перечисленные ниже команды применяются для следующих моделей интерактивных панелей Lumien:

- LMP6503SL
- LMP7503SL
- LMP8603SL

Настройки подключения RS232:

- Скорость обмена: 115200 бит/с
- Битов данных: 8 бит
- Паритет: нет
- Стоп бит: 1

Настройки для подключения по сети LAN

- IP: полученный интерактивной панелью
- Port: 4664

Команда	HEX
Vol-	6E 51 86 03 03 00 00 00 41 FF
Vol+	6E 51 86 03 03 00 00 00 40 FF
Mute	6E 51 86 03 03 00 00 00 46 FF
Homepage	6E 51 86 03 03 00 00 00 1A FF
MENU	6E 51 86 03 03 00 00 00 17 FF
Left	6E 51 86 03 03 00 00 00 13 FF
Right	6E 51 86 03 03 00 00 00 14 FF
UP	6E 51 86 03 03 00 00 00 15 FF
DOWN	6E 51 86 03 03 00 00 00 16 FF
OK	6E 51 86 03 03 00 00 00 18 FF
Return	6E 51 86 03 03 00 00 00 19 FF
Turn on the product	6E 51 86 03 D6 00 00 00 01 FF
Shut off the product	6E 51 86 03 D6 00 00 00 04 FF
Brightness+	6E 51 86 03 03 00 00 00 11 FF
Brightness-	6E 51 86 03 03 00 00 00 12 FF
HDMI1	6E 51 86 03 60 00 00 00 11 FF
HDMI2	6E 51 86 03 60 00 00 00 12 FF
Front HDMI (HDMI 3)	6E 51 86 03 60 00 00 00 13 FF
OPS	6E 51 86 03 60 00 00 00 14 FF
TYPE C (Не поддерживается в этой модели)	6E 51 86 03 60 00 00 00 15 FF
VGA (Не поддерживается в этой модели)	6E 51 86 03 60 00 00 00 2A FF

Команда	HEX
The lock screen	6E 51 86 03 61 00 00 00 08 FF
Recording	6E 51 86 03 61 00 00 00 09 FF
Frozen screen	6E 51 86 03 61 00 00 00 10 FF
The interest screen	6E 51 86 03 61 00 00 00 01 FF
Open the annotations	6E 51 86 03 61 00 00 00 02 FF
Open the whiteboard	6E 51 86 03 61 00 00 00 03 FF
Setting	6E 51 86 03 61 00 00 00 04 FF
OPS on	6E 51 86 03 61 00 00 00 05 FF
OPS shutdown	6E 51 86 03 61 00 00 00 06 FF
Signal source	6E 51 86 03 61 00 00 00 07 FF

СПИСОК КОМАНД ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ:

Описание	Команда
Shutdown	6E 51 86 03 D6 00 00 00 04 FF
HOME	6E 51 86 03 03 00 00 00 1A FF
Mute	6E 51 86 03 03 00 00 00 46 FF
Left	6E 51 86 03 03 00 00 00 13 FF
Right	6E 51 86 03 03 00 00 00 14 FF
Up	6E 51 86 03 03 00 00 00 15 FF
Down	6E 51 86 03 03 00 00 00 16 FF
Enter	6E 51 86 03 03 00 00 00 18 FF
Back	6E 51 86 03 03 00 00 00 19 FF
HDMI1	6E 51 86 03 03 00 00 00 46 FF
HDMI2	6E 51 86 03 60 00 00 00 12 FF
Front HDMI (3)	6E 51 86 03 60 00 00 00 13 FF
OPS PC	6E 51 86 03 60 00 00 00 14 FF
Menu	6E 51 86 03 03 00 00 00 17 FF
Sound+	6E 51 86 03 03 00 00 00 41 FF
Sound-	6E 51 86 03 03 00 00 00 40 FF
TYPE-C	6E 51 86 03 60 00 00 00 15 FF
Setting the backlight (-)	6E 51 86 03 03 00 00 00 12 FF
Setting the backlight (+)	6E 51 86 03 03 00 00 00 11 FF

- Включение через: Wake-on-LAN (WoL) magic pocket